

Inhalable Dust Sampler

Please refer to MDHS 14/3 when using the Inhalable Dust Sampler

The Inhalable Dust Sampler and its filter cassette are manufactured from conductive plastic to prevent static charge from affecting the dust sample. The two-part cassette has a cap and also a clip to prevent loss or contamination of sample during transport.



Filter Holder Body

Two-Part cassette, cap and clip

Outer Ring

The cassette is loaded with a 25mm filter and placed into the Sampler body, the outer ring is then screwed onto the body creating an airtight seal. When sampling is finished remove the outer ring and place the cap over the cassette inlet, then remove the cassette and place it in the clip before transporting it.

Inhalable Dust Sampler, with one cassette..... FH 019
Plastic Cassette for Inhalable Dust Sampler..... FH 020

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Marta Matuszewska

wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/29/09
ul. Waniliowa 52, 55-300 Środa Śląska; tel. kom.: +48 666 044 561

POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Do tłumaczenia przedłożono 1-stronicowy plik w formacie Adobe Acrobat Document (.pdf) o następujących właściwościach: tytuł: Instrukcja En Inhalable Dust Sampler; Rozmiar: 64,9 KB (bajtów: 66 503).]

Próbnik pyłu do frakcji wdychalnej-/-

Należy zapoznać się z kartą MDHS 14/3 podczas stosowania próbnika pyłu do frakcji wdychalnej.-/-

Próbnik pyłu do frakcji wdychalnej i jego kasetę filtra produkuje się z przewodzącego tworzywa sztucznego w celu zapobiegania powstawaniu ładunków elektrostatycznych w związku z obecnością próbki pyłu. Dwuczęściowa kasetka posiada nakrywkę oraz zacisk, które zapobiegają utracie lub zanieczyszczeniu próbki w trakcie transportu.-/-

[zdjęcie]-/-

Obudowa uchwytu filtra Dwuczęściowa kasetka, nakrywka i zacisk Pierścień zewnętrzny

Kasetkę z włożonym 25mm filtrem wkłada się do obudowy próbnika, pierścień zewnętrzny nakręca się na obudowę tworząc powietrznoszczelną uszczelkę. Po zakończeniu pobierania próbek, usuwa się zewnętrzny pierścień i umieszcza nakrywkę na otworze wlotowym kasetki, następnie usuwa się kasetkę i umieszcza ją w zacisku przed jej transportem.-/-

Próbnik pyłu do frakcji wdychalnej, z jedną kasetką: FH 019-/-

Kasetka z tworzywa sztucznego do próbnika pyłu do frakcji wdychalnej: FH 020-/-

Ja, tłumacz przysięgły Marta Matuszewska, poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi niesygnowanym tekstem w j. angielskim. Środa Śląska, dnia 25 lipca 2022r. Repertorium nr 50/07/2022.



Marta Matuszewska